

## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Środek odstrasżający zwierzęta do domu B201,

Jeden z najlepszych repelentów zaprojektowanych specjalnie dla naszych domów. Dzięki ultradźwiękom, które są praktycznie niesłyszalne dla człowieka, a emitowane są stopniowo w kilku zmieniających się częstotliwościach, wywiera niekorzystny wpływ na wiele gatunków zwierząt, takich jak myszy, szczury, kuny, ale także na różne rodzaje owadów - komary, muchy, pchły, pająki, mrówki itp.

Działanie

Podłącz urządzenie do standardowego gniazdka. Czerwona dioda LED informuje, że urządzenie działa prawidłowo.

Fale ultradźwiękowe są przesyłane w pakiecie częstotliwości od najwyższej do najniższej, w odstępie kilku sekund pomiędzy każdym pakietem.

Zasięg działania wynosi około 50 m<sup>2</sup>. Środek odstrasżający nie działa na psy i koty. Zużycie energii jest minimalne i praktycznie nie ma wpływu na rachunki.

Dane techniczne:

- Zasilanie - 230V/50Hz
- Pobór prądu - do 5 mA
- Zakres ultradźwięków - 3-24 kHz
- Wymiary - 85X55X35 mm
- Kąt promieniowania ultradźwiękowego - do 180 stopni
- Zasięg ultradźwięków - do 50 m<sup>2</sup>
- Temperatura pracy - od -10 do +50 stopni

Środki ostrożności

1. Urządzenie nie zakłóca pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, alarmów elektronicznych oraz czujników dymu i ognia.

2. Nie otwieraj pokrywy odstraszacza.

3. Nie należy używać urządzenia w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach, w środowisku zakurzonego lub bardzo wilgotnym.

4. Nie należy instalować uszkodzonego odstraszacza, np. z uszkodzonym kablem, pękniętą pokrywą itp. -

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Nie instaluj uszkodzonych kabli. Problemy W przypadku problemów z odstraszaczem - sprawdź zasilanie. UWAGA W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów, które mogą wystąpić podczas użytkowania urządzenia, a które nie są wymienione w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o możliwych rozwiązaniach. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego Symbol umieszczony na produktach i dokumentacji oznacza, że uszkodzonego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Jeśli chcesz pozbyć się urządzenia, zutylizować je lub ponownie wykorzystać/odzyskać jego podzespoły, konieczne jest przekazanie go do specjalistycznego punktu zbiórki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki, skontaktuj się z lokalnym urzędem. Niewłaściwa utylizacja odpadów podlega sankcjom określonym w odpowiednich przepisach lokalnych. Jeśli musisz pozbyć się sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą (dla użytkowników biznesowych w Unii Europejskiej)

